

SPOSÓB DZIAŁANIA

Włączanie alarmu:

1. Centralny zamek jest zamykany przyciskiem na pilocie.
2. Syrena wydaje jeden sygnał, lampki zapalają się, a dioda LED świeci.
3. Alarm jest aktywowany po 10 sekundach, jeśli wszystkie czujniki są włączone.

Włączanie zabezpieczenia bez dodatkowego czujnika:

1. Centralny zamek jest zamknięty.
2. Naciśnięty zostanie dodatkowy przycisk na pilocie.
3. Syrena wyda 4 krótkie sygnały.

Tryb ochrony:

- Po zadziałaniu czujnika otwierane są drzwi lub włączany jest zapłon:
- Syrena wydaje ciągły sygnał.
- Lampka miga z częstotliwością 1 Hz przez 30 sekund.
- Jeśli czujnik odzyska sprawność, syrena będzie emitować sygnał dźwiękowy przez 30 sekund i wyłączy się.
- W przeciwnym razie syrena sprawdzi czujnik 4 razy, za każdym razem przez 30 sekund.
- Po 4 cyklach czujnik wyłączy się, a dioda LED pokaże, który czujnik został wyzwolony.

Wyłączenie alarmu:

1. Centralny zamek jest otwierany za pomocą przycisku na pilocie.
2. Syrena i światła wysyłają sygnały. -2 sygnały - podczas ochrony czujniki nie działały. -3,4,5 sygnałów - podczas ochrony zadziałał odpowiednio czujnik drzwi, dodatkowy czujnik, włączono zapłon.

Awaryjne wyłączenie alarmu:

- Naciśnięcie przycisku awaryjnego i włączenie zapłonu. Alarm zostanie natychmiast wyłączony.