

INSTRUKCJA MONTAŻU

SBS BDL SCHMITZ



Jeśli masz jakieś pytania lub problemy podczas montażu, zawsze możesz się z nami skontaktować. Powodzenia w instalacji!

ZAWARTOŚĆ:

- 1 x wybrana kłódka ABLOY PL358 lub SBS PL 7000
- 1 x blokada drzwi (odlew)
- 1 x locking house (część dolna spawana)
- 1 x podkładka gumowa pod zabezpieczenie
- 1 x zestaw śrub:

- 4 x śruba M10x120 (zamkowa z łbem grzybkowym, gwint na całej długości) [DIN 603 A2]
- 4 x nakrętka M10 [DIN 934 A2]
- 4 x podkładka M10 [DIN 125 A2]
- 4 x podkładka sprężysta M10 [DIN 127 A2]
- 4 x korek czarny
- 4 x korek czerwony
- 2 x rurka PCV (20cm)

Ważne uwagi przed rozpoczęciem instalacji

Projektując blokadę, założyliśmy, że rama twojej przyczepty jest stabilna. Szczególnie w przypadku starych / wysokich ram ruch między drzwiami może spowodować zablokowanie zamka. Dzięki odpowiedniemu usztywnieniu ramy, uniknie się takiego problemu w przyszłości. To również zwiększy żywotność twoich drzwi naczepy.

Naczepa typu Chłodnia

Do naczep typu Chłodnia posiadamy specjalne zestawy śrub do drzwi chłodniczych, zawierające długie śruby (M10 x 120) i rurki dystansowe z PVC. Aby uniknąć zimnego most, śruby muszą być chronione, gdy zostaną zamontowane w drzwiach. Nasz zestaw śrub pozwala na przesuwanie rygli przez drzwi bez kontaktu z powietrzem w środku.

Jeżeli nie masz pewności co do montażu, zawsze pytaj swojego dostawcę!

PROSZĘ ODWRÓCIĆ NA NASTĘPNĄ STRONĘ →

MONTAŻ:

Zabezpieczenie składa się z 2 części:

Część górna- odlew, która jest zamontowana na drzwiach przyczepy

Część dolna - srebrna, która jest przyspawana lub zamontowywana na dolnej ramie naczepy

1. Zaparkuj pojazd na płaskiej powierzchni.
2. Zamknij drzwi
3. Teraz sprawdź czy drzwi lewe otwierają się oddzielnie od prawych drzwi. Jeżeli tak - przejdź do kroku 4. Jeżeli nie jest możliwe otwarcie lewych drzwi bez otwarcia prawych- przejdź do kroku 5.
4. Zamocuj pasek po wewnętrznej stronie lewych drzwi. Upewnij się, że pada na prawe drzwi. Można również zamontować zatrzask sprężynowy, który blokuje wnętrze ramy.
5. Wywierć 4 otwory na płytę w drzwiach. Radzimy umieścić warstwę uszczelnienia konstrukcji wokół otworów. Jeżeli masz puste drzwi w środku- Przejdź do kroku 6. W przeciwnym razie przejdź do kroku 7.
6. W przypadku montażu w pustych drzwiach naczepy zalecamy wiercenie otworów nieco większych i użycie rurek dystansujących z PCV do wzmocnienia drzwi.
7. Gumowa podkładka tylna ma nie nachodzić na gumową uszczelkę drzwi. Użyj śrub, podkładek i nakrętek, aby zamontować ją z odlewem na drzwiach. Uwaga: Upewnij się, że podkładka się nie zsunęła.
8. Upewnij się, że dolną część można zamontować bezproblemowo.
9. Przyłóż blokadę (lub wstępnie przyspawaj tylko w kilku miejscach) na tylnej ramie z 3-4mm miejscem na górze między dwoma częściami blokady.
10. Sprawdź, czy drzwi zamykają się prawidłowo.
11. Umieść kłódkę w zamku. Kłódka musi poruszać się swobodnie.
12. Dokończ spawanie odpowiednią elektrodą spawalniczą (stal nierdzewna).
13. Zastosuj środek konserwujący w ramach serwisu kłódki np. (smar Brunox)